

Kodetastatur til Edlandsåpneren 150

Installasjon

Kodetastaturet kan monteres både ute og inne. Før man fysisk monterer kodetastaturet på vegg e.l. er det smart å teste bruk og rekkevidde. Ha i bakhodet at rekkevidden kan svekkes med 25-30 % ved svakt batteri. Estimert rekkevidde utendørs er opptil 100 meter (åpent landskap) og 20 meter innendørs.

Bortsett fra avstanden til motoren, bør apparatet ikke være plassert i nærheten av eller på metallkonstruksjoner, som kan ha en skjermende effekt på signalet.

Kodetastaturbruk

Bruken av tastaturet er basert på tallkombinasjoner fra 0-9. Når koden er tastet inn trykker man «bekreft» med pil venstre (◀) eller høyre (▶) for å sende kodesignalet til motoren.

Kanal 1 hvis man taster venstre (◀) pil Kanal 2 hvis man taster høyre (▶) pil

Koden blir kun overført hvis korrekt kode har blitt tastet. Hvis man taster feil kode vil man høre et varselsignal idet man trykker (◀) eller (▶)

Når man taster koden, bør ikke mer enn 6 sekunder mellom hvert tastetrykk ha passert. Blir dette overskredet må man begynne forfra igjen.

Programmering av kode (Kanal 1)

- Trykk og hold inne «0» samt deretter trykk og slipp venstre pil (◀)
- Slipp «0» tasten
- Tast inn koden som er standard (Fabrikkinnstilling: 11) og trykk på (◀)
- Tast inn ny kode (opptil 8 siffer) og trykk på (◀)
- Gjenta ny kode og trykk på (◀)
- 3 lange toner bekrefter at ny kode er satt

Programmering av kode (Kanal 2)

- Samme prosedyre som Kanal 1 bare trykk høyre pil (▶)
- Fabrikkinnstilling (22)

Tips:

- Hvis samme kode programmeres på begge kanaler kan man trykke på enten venstre eller høyre pil, for å åpne porten.
- Hvis ingen tallkombinasjoner er programmert kan man åpne porten ved kun å trykke henholdsvis høyre eller venstre pil. Uten først å taste kode.

Endring av kode

- Samme prosedyre som kanal 1 men fabrikkinnstillingskoden er nåværende kode

Bruk av kodetastatur

- Tast koden (Kanal 1 eller 2) og trykk på respektiv pil (venstre (◀) eller høyre (▶))

Sammenkobling med motor

- Trykk «CODE» på motor, displayet viser «Su»
- Tast koden (Kanal 1 eller 2) på tastaturet, trykk på respektiv pil (venstre (◀) eller høyre (▶))
- Gjenta koden og pil. «Su» blinker som viser at kodetastaturet har blitt sammenkoblet
- Displayet viser (- -) som bekrefter at innstillingen er fullført

Lydsignaler

Status

1 kort tone	Tastatur lyd
1 lang tone	Automatisk strøm av/ bekreftelse av kodeendring
5 korte toner	Feil kode tastet / feil programmering av kode
10 raske toner	Svakt batteri signal. Skift til nye